

Pop Up Sunshade 2 のたたみ方



1. テント底面から両サイドを握ります



2. そのまま端を重ね合わせます



3. 重ね合わせた両端の下方を握ります



4. テント上部を地面に押し当てながら、手首を使って内側に回し込みます



5. 右側を左側の下にすべり込ませます



6. 右側と左側が重なってきたら、無理な力を加えなくても自然に手前に閉じてきます



7. 3つの輪ができます



8. 3つの輪のサイズが同じになるよう調整し、枠の外に出ている布部分を内側に入れます



<セット内容>

- テント本体 1張
- ペグ 6本
- 収納袋(ペグ用) 1個
- 収納袋(本体用) 1個

<商品仕様>

サイズ(約): 幅150cm x 奥行125cm x 高さ120cm
収納サイズ(約): 幅47cm x 奥行47cm x 高さ4cm
材質: テント本体・収納袋 190T ポリエステル 100%
(裏PUコーティング、はっ水機能、UVカット)
ワイヤースチール
重量(約): 1.4kg (ペグ、収納袋含む)
定員: 2人